

THE
SPY WHO
LOVED
ME™

LOTUS
esprit



Pack10

BUILD INSTRUCTIONS

ステージ076●テールゲートピストンの取り付け

ステージ077●ペリスコープの組み立て

ステージ078●テールゲートの組み立て

ステージ079●ミサイルランチャーの組み立て・テールゲートの取り付け

ステージ080●ルーフライナーの組み立て

ステージ081●サンバイザーの取り付け

ステージ082●ルーフライナー・フロントガラスなどの取り付け

ステージ083●ラダーの組み立て

THE SPY WHO LOVED ME © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. THE SPY WHO LOVED ME, 007™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.
Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

AGORAMODELS.

JAMES BOND
—COLLECTION—

必ずお読みください

- ①お届けしたネジには、予備ネジが付属しています。予備は必要本数+1個となります（例:2本必要な場合には「×3」とパーツリストに示されます）。この予備ネジはラベルなどを貼り、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ②1つのステージで複数のネジをお届けする場合があります。組み立てる際には、異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山やパーツが破損することがあります。
- ③複数のネジでパーツを固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、パーツが正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。ネジの締め込みは、対角線の順に締め付けるのが基本です。
- ④ドライバーの金属部分を強力な磁石でこすると磁化されます。磁化したドライバーを使用すると、先端にネジを吸着して保持しやすくなり、締め込み作業が楽になります。
- ⑤金属パーツを留めるネジがきつい場合、無理に回し込むと頭やネジ山が破損します。爪楊枝の先などに機械オイルやワセリンなどをほんの少し付けてネジ山に塗れば、スムーズに締められます。
- ⑥組み立てには、瞬間接着剤が必要になるパーツがあります。瞬間接着剤の塗布は、爪楊枝などを使って控えめにしてください。瞬間接着剤を塗る前に、パーツを仮組みして合わせ具合などを確認することをおすすめします。瞬間接着剤はごく薄く塗るか、小さいパーツの場合は接着剤をわずかに置くくらいの感じで十分です。
- ⑦開梱したパーツは、当該ステージで使用するパーツとあとの工程で使用するパーツがあります。後者にはラベルなどを貼って、種類が分かるようにして保管しておいてください。
- ⑧作業する際にはカッティングボードやフェルトのような柔らかい布を敷き、パーツの塗装面が傷つかないように注意してください。
- ⑨組立説明の文面に指示される右側・左側とは、座席に座った位置から見た右側・左側となります。つまりドライバー目線の右側・左側ということです。


本モデルは『007/私を愛したスパイ』の水中潜航シーンで撮影に使用された潜航バージョンの「ロータス・エスプリS1」です。各種ギミックに重きをおいたモデリングのため、タイヤの格納機構およびタイヤの駆動系は再現されていません。

●厳重注意●

一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ076●テールゲートピストンの取り付け

テールゲートの開閉に必要なピストンシリンダーとピストンロッドを取り付けます。



ステージ076パーツリスト

名称
76-A ピストンシリンダー×2
76-B テールゲートアッパートリム
76-C ピストンロッド×2
DS20ネジ×4
PS16ネジ×3



76-A×2



76-B



76-C×2



DS20×4




PS16×3

ステージ076●テールゲートピストンの取り付け




画像のように、ステージ075で組み立てたボディに、ピストンロッド (76-C) を合わせます。



PS16ネジで固定します。ピストンロッド (76-C) が稼動するように、ネジは締めすぎないでください。




もう一つのピストンロッド (76-C) を反対側に合わせます。




PS16ネジで固定します。ピストンロッド (76-C) が稼動するように、ネジは締めすぎないでください。

ステージ076●テールゲートピストンの取り付け




画像のように、ステージ075で組み立てたテールゲートパネルにテールゲートアップパートリム (76-B) を合わせます。



ピストンシリンダー (76-A) をアッセンブリーに合わせます。



テールゲートアップパートリム (76-B) を持ち上げ、その下にピストンシリンダー (76-A) のネジ穴を合わせてセットします。



もう一つのピストンシリンダー (76-A) を反対側に合わせます。

ステージ076●テールゲートピストンの取り付け



テールゲートアッパートリム (76-B) を持ち上げ、その下にピストンシリンダー (76-A) のネジ穴を合わせてセットします。




DS20ネジ3本で固定します。

ステージの完了




ステージ077●ペリスコープの組み立て

テールゲートルーバーを開梱し、ペリスコープ(潜望鏡)を組み立てます。




ステージ077パーツリスト

名称
77-A テールゲートルーバー
77-B ペリスコープカバー
77-C ペリスコープ



ステージ077●ペリスコープの組み立て



ペリスコープカバー (77-B) をペリスコープ (77-C) に合わせます。




ペリスコープカバー (77-B) をペリスコープ (77-C) に押し込みます。パーツが小さいので、紛失しないように保管しておいてください。

ステージの完了



ステージ078●テールゲートの組み立て

テールゲートルーバーにテールゲートガラスを取り付けます。



ステージ078パーツリスト

名称

78-A テールゲートガラス

PS21ネジ×9



78-A



PS21×9

ステージ078●テールゲートの組み立て



テールゲートガラス (78-A) はわずかに湾曲しています。画像のように湾曲面を上に向け、ステージ077で開梱したテールゲートルーバーを合わせます。



テールゲートルーバーをテールゲートガラス (78-A) に押し込みます。




アッセンブリーをステージ076で組み立てたテールゲートパネルに合わせます。



アッセンブリーをテールゲートパネルに押し込みます。

ステージ078●テールゲートの組み立て




PS21ネジ8本で固定します。

ステージの完了



ステージ079●ミサイルランチャーの組み立て・テールゲートの取り付け

テールゲートに格納されるミサイルランチャーを組み立て、テールゲートをボディに取り付けます。



ステージ079パーツリスト

名称
79-A ミサイルランチャーベース
79-B ミサイルランチャー
79-C 格納ミサイル
79-D ミサイル×3
PS05ネジ×3
DS20ネジ×5



79-A



79-B



79-C



79-D×3



PS05×3




DS20×5

ステージ079●ミサイルランチャーの組み立て・テールゲートの取り付け



ステージ078で組み立てたテールゲートルーパーに、ミサイルランチャー (79-B) を合わせます。



ミサイルランチャー (79-B) をPS05ネジで固定します。パーツの組み合わせ方向に注意してください(合う方向は一通りしかありません)。



ミサイルランチャーベース (79-A) をミサイルランチャーの上にセットします。



PS05ネジで固定します。


ステージ079●ミサイルランチャーの組み立て・テールゲートの取り付け



画像のように、ステージ076で組み立てたボディにテールゲートアッセンブリーを合わせます。この時、ピストンシリンダーをピストンロッドに挿入してください。



テールゲートパネルをヒンジの間にセットします。



DS20ネジ4本で、テールゲートパネルをヒンジに固定します。



左右4本のネジがしっかりしまっているか確認してください。

ステージ079●ミサイルランチャーの組み立て・テールゲートの取り付け



8
テールゲートを閉じて、締め具合を確認します。引っ掛かりやすれがある場合には、ネジやヒンジを調整してください。



9
ミサイル (79-C・79-D) はミサイルランチャーに格納できます。



10
格納場所は自由に選べます。


ステージ079●ミサイルランチャーの組み立て・テールゲートの取り付け

ステージの完了




ステージ080●ルーフライナーの組み立て

ルーフライナーにオーバーヘッドコンソールを取り付けます。




ステージ080パーツリスト

名称
80-A ルーフライナー
80-B オーバーヘッドコンソール
PS38ネジ×3



ステージ080●ルーフライナーの組み立て



オーバーヘッドコンソール (80-B) をルーフライナー (80-A) に合わせます。



オーバーヘッドコンソール (80-B) を押し込みます。

ステージ080●ルーフライナーの組み立て




PS38ネジで固定します。

ステージの完了




ステージ081●サンバイザーの取り付け

フロントガラスを開梱し、ルーフライナーにサンバイザーを取り付けます。



ステージ081パーツリスト

名称
81-A フロントガラス
81-B 左サンバイザー
81-C 右サンバイザー




ステージ081●サンバイザーの取り付け



画像のように、ステージ080で組み立てたルーフライナーに左サンバイザー（81-B）を合わせます（左右のサンバイザーの形状は同じです）。向きに注意してください。



もう片方の突起を左サンバイザー（81-B）のブラケットに押し込みます。



左サンバイザー（81-B）が取り付けられた状態です。



右サンバイザー（81-C）も同様の手順で取り付けます。


ステージ081●サンバイザーの取り付け

ステージの完了



ステージ082●ルーフライナー・フロントガラスなどの取り付け

ルーフライナーをボディに取り付け、ウインドスクリーンルーバーを取り付けたフロントガラスもボディに組み込みます。



ステージ082パーツリスト

名称	名称
82-A ウインドスクリーンルーバー	82-F バックミラーステッカー
82-B ルーフミラー	82-G ルーフミラーステッカー
82-C バックミラー 1	DS02ネジ×5
82-D バックミラー 2	PS21ネジ×7
82-E バックミラーサポート	



82-A



82-B



82-C



82-D



82-E



82-F



82-G



DS02×5



PS21×7

ステージ082●ルーファイナー・フロントガラスなどの取り付け



バックミラー1 (82-C) とバックミラー2 (82-D) を画像のように合わせます。



しっかりとめ込みます。



ステッカーシートからバックミラーステッカー (82-F) を剥がします。




バックミラーステッカー (82-F) をバックミラーアセンブリーに貼り込みます。

ステージ082●ルーフライナー・フロントガラスなどの取り付け



バックミラーステッカー (82-F) をしっかりと押し付けます。ステッカーの保護フィルムはあとで剥がしてください。



バックミラーサポート (82-E) をアセンブリーに合わせます。



バックミラーサポート (82-E) を押し込みます。



画像のように、ステージ081で組み立てたルーフライナーにアセンブリーを合わせます。

ステージ082●ルーフライナー・フロントガラスなどの取り付け



アッセンブリーを押し込みます。



PS21ネジで固定します。



ステージ081で開梱したウインドガラスはわずかに湾曲しています。画像のように湾曲面を上に向けウインドスクリーンルーバー (82-A) を合わせます。




ウインドスクリーンルーバー (82-A) をウインドガラスに押し込みます。

ステージ082●ルーフライナー・フロントガラスなどの取り付け




ステージ079で組み立てたボディ本体（ステージ079）のボンネットを開けます。ウインドスクリーンルーバーの上部（赤矢印）をはめ込みます。




さらにウインドスクリーンルーバーの赤矢印部分をはめ込み、ボンネットを閉じます。

ステージ082●ルーフライナー・フロントガラスなどの取り付け



ボディを裏返してPS21ネジ5本で固定します。



ルーフライナーをボディのネジポストに合わせます。

ステージ082●ルーフライナー・フロントガラスなどの取り付け



DS02ネジ4本で固定します。



ステッカーシートからルーフミラーステッカー (82-G) を剥がし、ルーフミラー (82-B) に貼ります。



ルーフミラーステッカー (82-G) をしっかりと押し付けます。


ステージ082●ルーフライナー・フロントガラスなどの取り付け

ステージの完了



ステージ083●ラダーの組み立て

ラダーをマウントに取り付けて組み立てます。




ステージ083パーツリスト

名称
83-A 左ラダー
83-B 右ラダー
83-C 右ラダーマウント
83-D 左ラダーマウント
PS02ネジ×3



ステージ083 ● ラダーの組み立て




画像のように、4点のパーツを作業台に置きます。左右のラダーマウントには、それぞれ「L」と「R」が刻まれています（赤丸印）。



画像のようにパーツを組み合わせます。ラダーは平滑面を上にしてください。

ステージ083●ラダーの組み立て



右ラダー (83-B) を右ラダーマウント (83-C) に押し込みます。



PS02ネジで固定します。ラダーが動くようにネジは締めすぎないでください。



左ラダー (83-A) を左ラダーマウント (83-D) に押し込みます。



PS02ネジで固定します。ラダーが動くようにネジは締めすぎないでください。

ステージ083●ラダーの組み立て

ステージの完了

