

1955 BRITISH GRAND PRIX WINNER

MERCEDES-BENZ W 196 R



Pack 09

組立ガイド

ステージ① コックピットフレーム

ステージ② ステアリングコラム・シート

ステージ③ ペダル

ステージ④ フューエルタンク1

ステージ⑤ フューエルタンク2

ステージ⑥ フューエルタンク3

ステージ⑦ オイルタンク1

ステージ⑧ オイルタンク2

AGORAMODELSは、Mercedes-BenzGroupAGからライセンスの許諾を受けています。

AGORA
MODELS®

必ずお読みください

- ①「Mercedes-Benz W196R」の組み立てに使用する工具は、ドライバー・ピンセット・小型ニッパー（スプルーカッター）などです。ほとんどの工程は、パーツをネジで固定したり、はめ込んだりするだけで組み立てることができます。ドライバーやピンセットは、ステージでお届けしたものをお使いください。ドライバーはネジの大きさに合ったものが支給されます。
- ②組み立て作業は、説明写真を参考に進めてください。注意が必要な工程には解説を加えてありますので、その指示に従ってください。
- ③黄色の引出線でネジの指定があるところはネジ止め。それ以外の組み付け箇所は、突起と穴・タブとスリット・突起とラインなどをはめ込んでいきます。作業の要点となる箇所は、黄色の丸印で示しています。
- ④使用するネジは、説明写真に黄色の引出線で表示しています。一見、似ているネジもありますが、それぞれネジ山が微妙に異なります。一つひとつ確認して進めましょう。誤ったネジを使用すると、部品が破損することがありますので注意してください。
- ⑤パーツリストの「#」は、各パックの番号を示しています。「1#」は1番のパーツパックという意味です。
- ⑥対になる構造体には、左右で同一形状の部品を使用する場合があります。左右を区別するために、パーツには(L) (R)が表示されています。
- ⑦ステージで開梱したすべてのパーツを使用するわけではありません。あとのステージで使用するパーツも含まれます。使用しなかったパーツは、タグなどを付けて保管しておいてください。
- ⑧各ステージで開梱するネジには、予備ネジが付属しています。必要本数に加えて1個が予備として供給されます。余った予備ネジは保管しておいてください。
- ⑨ネジ記号の末尾がMで終わるMネジ（CMなど）は、金属パーツに使用します。Pで終わるPネジ（APなど）は、プラスチックパーツに使用します。
- ⑩Mネジ（CMなど）を締め込む場合、まずネジを半分ほどねじ込みます。その後、いったんネジを外して、ネジの削りかすを排出させてから再度締め込んでください。
- ⑪Pネジ（APなど）の場合、締め込みすぎるとネジ山が破損することがあります。注意してください。
- ⑫塗装済みのパーツを組み立てる場合、作業過程で塗装に傷がつくおそれがあります。作業台にクッティングボードや柔らかい布を敷いて組み立ててください。
- ⑬電気関係の配線を行う際には、必ず電源がオフになっていることを確認してください。
- ⑭小さなプラスチックパーツは、ランナーに装着されています。スプルーカッターや小型のニッパーなどを使用して丁寧に切り取ってください。
- ⑮ホイールの組み立ては、通常工程の「標準組立」と、難易度が低い「簡単組立」を選ぶことができます。「標準組立」のほうが若干ディテールが精細です。説明の指示に従ってください。
- ⑯組立ガイドの写真は、パックに同梱されているパーツと多少異なる形状をしている場合がありますが、そのままお使いください。組み立てに支障をきたすことはありません。
- ⑰下掲のフォーラムには、専門的なヒントやアドバイスが掲載されています。確認してください。

<https://community.agoramodels.com/forum/198-mercedes-w196r/>



このマークが付いた説明は、重要なTIPS情報です。改良版パーツの支給や、組み立てる上で重要なアドバイスやヒントが記されています。必ずその指示に従ってください。





●**嚴重注意**● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ステージ⑥1 コックピットフレーム

61# パーツリスト




- 61A/ファイアウォールバー
- 61B/ワイヤー
- 61C/ワイヤーブラケット
- 61D/ステアリングボックスカバー
- 61E/ステアリングコラムブラケット
- EPネジ/2×4mm (3本)
- MPネジ/2×3mm (2本)
- DMネジ/2×4mm (8本)
- MMネジ/2×7mm (3本)
- WMネジ/2×6mm (5本)




ステージ⑥1 コックピットフレーム

D


コックピットフレームとステアリングコラムをシャーシに取り付けます。




E



F





G



ステージ②ドライブシャフトとシート


62# パーツリスト

- 62A/シャフト
- 62B/ジョイント1
- 62C/ジョイント2(×2)
- EPネジ/2×4mm (3本)
- KPネジ/1.7×3mm (10本)



ステージ63ペダル



63# パーツリスト








63A/クラッチペダル
63B/フットレスト部A
63C/フットレスト部B

63D/フットレスト部C
63E/ブレーキペダル
63F/アクセルペダル

63G/ガスペダルシャフト
APネジ/1.7×4mm (4本)
NPネジ/2×8mm (3本)



ステージ63ペダル







ステージ⑥4フューエルタンク1

64# パーツリスト




- 64A/フューエルタンク本体
- 64B/キャップ
- 64C/フューエルタンクディテール1(R)
- 64D/フューエルタンクディテール2(L)
- APネジ/1.7×4mm (3本)
- KPネジ/1.7×3mm (3本)



ステージ⑥5燃料タンク2



65#パーツリスト







65A/燃料タンクボトム
65B/タンクディテール1
65C/タンクディテール2

65D/燃料ライン5
65E/タンクディテール3
65F/燃料ライン6

65G/燃料ライン7
65H/タンクディテール4
DMネジ/2×4mm (6本)




ステージ⑥5 フューエルタンク2



ステージ66フューエルタンク3



66# パーツリスト






66A/ギアボックスリアカバー
 66B/フューエルディストリビューター
 66C/タンクディテール1
 66D/フューエルライン8
 66E/タンクディテール2
 66F/フューエルライン9

66G/ブラケット
 66H/フューエルライン10
 66I/フューエルライン11
 66J/タンクディテール3
 66K/フューエルライン12
 66L/タンクディテール4


GPネジ/2.3×5mm (3本)
 KPネジ/1.7×3mm (3本)
 BMネジ/1.7×3mm (2本)
 QMネジ/2×8mm (3本)
 XMネジ/1.5×6mm (3本)



ステージ⑥燃料タンク3







ネジをいったん緩めて(黄丸印)、外部イグニッションアダプター(26G)を取り外します。








燃料タンクをシャーシに取り付けます。

燃料タンクを取り付ける前に、シャフトA(68A)とシャフトB(68B)を取り付けると組み立てやすくなります。

ステージ⑥⑥フューエルタンク3




ステージ66フューエルタンク3





ステージ⑥7オイルタンク1

67# パーツリスト




67A/オイルタンク本体
67B/フィルターキャップ
67C/オイルタンクボトム
67D/ブラケット
APネジ/1.7×4mm (3本)
BPネジ/2×5mm (4本)
KPネジ/1.7×3mm (2本)


A



B




C



ステージ[®]68オイルタンク2



68# パーツリスト



68A/シャフトA
 68B/シャフトB
 68C/タンクディテール1
 68D/チューブ1
 68E/タンクディテール2


68F/ブラケット1(L)
 68G/ブラケット2(R)
 68H/チューブ2(×2)
 68I/タンクディテール3 (×2)
 68J/チューブ3(×2)

68K/タンクディテール4(×2)
 68L/粘着テープ(×2)
 APネジ/1.7×4mm (4本)
 HPネジ/1.7×5mm (3本)
 OPネジ/2×7mm (3本)



ステージ[®]68オイルタンク2

C



D



フューエルタンクとオイルタンクを組み合
合わせます。




オイルタンクを組み込む前に、タンクディテ
ール2 (68E/最下段画像) を取り付けましょ
う。

E

チューブ (68J) は約390mm、チュ
ーブ (68H) は約300mmあります。





F



チューブ (68H) は見た目がすっきりするよ
うに、黒いマスキングテープを貼りましょ
う。

G



ステージ⑥8オイルタンク2

