

STEVE MCQUEEN'S ICONIC **PORSCHE** **917KH**



パック⑦組立ガイド

ステージ④⑥エンジンオイルリカバリータンクほか

ステージ④⑦アッパーフレーム

ステージ④⑧左トライポッドバー・左テールライト

ステージ④⑨右トライポッドバー・右テールライト・フレームの合体

ステージ④⑩リインフォースメントバー

ステージ⑤①左タイヤ

ステージ⑤②リインフォースメントバー

ステージ⑤③右リアタイヤ

ステージ⑤④キャビンバルクヘッド

● 組み立て前の注意点 ●

- ① 予備ネジが付属しています（必要本数+1個が予備）。よって組み立てに2本必要な場合には「×3」とリストに示されます。
- ② 異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ③ 複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネ

- ジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。
- ④ ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。
- ⑤ 金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れると頭やネジ山が破損します。ネジの先に機械オイルなどの潤滑剤をほんの少し付けければ、スムーズに締められます。
- ⑥ 右・左の表記は、着座ドライバーから見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ポルシェ AG からライセンスを得て製作されたモデルです。スティーブ・マックイーンの肖像権・人格権は、チャドウィック・マックイーンとテリー・マックイーンらの許諾を得ています。

AGORA
MODELS

ステージ④⑥エンジンオイルリカバリータンクほか

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

46A／ストラット

46B／タンクカバー

46C／エンジンオイルリカバリータンク

46D／エンジンオイルリカバリーホース

46E／トランスミッションクーリングライン

46F／トランスミッションクーリングライン

46G／ラインアウトレット

46H／サポートブラケット


46I／ボンネットアームサポート

46J／ボンネットリフトアーム（ボトム）


46K／ボンネットリフトアーム（アップパー）

APネジ／1.7×4mm（×9）

KMネジ／1.7×3×5mm（3本）



組立展開図




ステージ④⑥エンジンオイルリカバリータンクほか


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1

画像のようにタンクカバー (46B) をエンジンオイルリカバリータンク (46C) に合わせ、APネジ (2本) で固定します。




画像のようにストラット (46A) をエンジンオイルリカバリータンク (46C) に合わせ、APネジ (2本) で固定します。



STEP2


エンジンオイルリカバリーホース (46D) をタンクカバー (46B) の突起に差し込みます。




ステージ④⑥エンジンオイルリカバリータンクほか

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP3




トランスミッションクーリングラインは2つに別れています。まず、サポートブラケット (46H) をトランスミッションクーリングライン (46E) に合わせ、APネジで固定します。



残りのトランスミッションクーリングライン (46F) を、トランスミッションクーリングライン (46E) に合わせて、APネジ (2本) で固定します。

STEP4




パイプアウトレット (46G) を、組み立てたトランスミッションクーリングラインの端に押し込みます。

ステージ④⑥エンジンオイルリカバリータンクほか

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP5



画像のようにボンネットリフトアームの2つの部品 (46J・46K／ボトムとアッパー) を配置し、KMネジで固定します。

赤い矢印のネジ穴の向きに注意してください。

ボンネットアームサポート (46I) をボトムアーム (46J) のネジ穴に合わせ、KMネジで固定します。



ステージ④⑥の完了



ステージ④7 アッパーフレーム

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

47A／アッパーフレーム

47B／フロントロアストラット (×2)

47C／ブラケット (×2)


47D／ブラケット (×2)

AMネジ／1.7×3mm (×8)

CMネジ／2.0×3×5mm (×3)

EMネジ／2.0×9mm (×3)


KMネジ／1.7×3×5mm (×2)



ステージ④7 アップーフレーム

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

組立展開図




ステージ④7 アッパーフレーム


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1


画像のように、ステージ④で開梱した左スタンド(45B)と右スタンド(45C)をアッパーフレーム(47A)にはめ込み、AMネジで固定します。



左上の青矢印で示した小さなタブで、フレームの正しい向きを確認してください。



ボンネットリフトアーム(46J・46K)を、画像のようにアッパーフレーム(47A)に通します。赤矢印のネジ穴を合わせて、KMネジでボンネットアームサポート(46I)を固定します。



ボンネットリフトアーム(46J・46K)が青矢印のように動く(折り畳みと展開)ことを確認してください。



ステージ④7 アッパーフレーム

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。



STEP2

2本のフロントロアストラット (47B) にブラケット (47C) を配置し、AMネジで固定します。




組み立ててきたシャーシ (25A) を、作業台の上に裏返して置きます。左前輪のアップライトジョイント (3I・3K) のDMネジを外します (赤矢印)。続いて、反対側にブラケット (47D) をEMネジで固定します (青矢印)。


ステージ④7 アッパーフレーム

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

前工程で組み立てたフロントロアストラット (47B) のブラケット (47C) をシャーシ (25A) に配置し、CMネジで固定します。フロントロアストラットのもう一方の端を、ブラケット (47D) の下に配置し、AMネジで固定します。




STEP3




右前輪も同じ作業を繰り返します。アップライトジョイントからDMネジを外し (赤矢印)、ブラケット (47D) を、EMネジで固定します (青矢印)。

もう1つのフロントロアストラット (47B) を所定の位置に置き、画像のようにCMネジとAMネジで固定します。




ステージ④7 アッパーフレーム

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。



STEP4




ステージ④で組み立てた2枚のリアブレーキディスク (44G) を、リアアップライトに取り付けます。ブレーキディスクが所定の位置に収まるように、キャリパー (44A・44B) を少し内側に押し込む必要があります (赤矢印)。リアブレーキディスクの通気孔は、モデルの前方に向かってカーブしているはず (青矢印)。

ステージ④⑦ アッパーフレーム

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ④⑦の完了



ステージ④⑧左トライポッドバー・左テールライト

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

48A／左トライポッドバー


48B／左テールランプハウジング

48C／左テールライトリフレクター

48D／左テールライト

AMネジ／1.7×3mm (×6)

APネジ／1.7×4mm (×2)




ステージ④⑧ 左トライポッドバー・左テールライト

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。


STEP1

画像のように左トライポッドバー（48A）をアッパーフレーム（47A）にセットし、AMネジ（3本）で固定します。




左トライポッドバー（48A）のアームを広げるようにネジ穴と合わせましょう。

左トライポッドバー（48A）がアッパーフレーム（47A）に固定された状態です。



STEP2




左テールライト（48D）を左テールライトハウジング（48B）にはめ込みます。黄色が外側になるように注意（オレンジ矢印）。


ステージ④⑧ 左トライポッドバー・左テールライト

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

裏側から左テールライトリフレクター (48C) を左テールライトハウジング (48B) に合わせ、APネジで固定します。




STEP3



組み立てた左テールライトをアッパーフレーム (47A) の左後部にセットし、AMネジ (2本) で固定します。

左テールランプをアッパーフレーム (47A) に固定した状態です。



ステージ④⑧左トライポッドバー・左テールライト

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ④⑧の完了



ステージ④⑨右トライポッドバー・右テールライト・フレームの合体

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

49A／右トライポッドバー

49B／右テールランプハウジング

49C／右テールライトリフレクター


49D／右テールライト

49E／粘着テープ(×6)


AMネジ／1.7×3mm(×15)

APネジ／1.7×4mm(×4)

BMネジ／2.0×4mm(×3)




組立展開図



ステージ④⑨右トライポッドバー・右テールライト・フレームの合体

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

組立展開図




ステージ④⑨右トライポッドバー・右テールライト・フレームの合体


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1


ステージ④⑧と同様に右トライポッドバー（49A）をアップパーフレーム（47A）にセットし、AMネジ（3本）で固定します。



右テールライト（49D）を右テールライトハウジング（49B）にはめ込みます。黄色が外側になるように注意（オレンジ矢印）。




裏側から右テールライトリフレクター（49C）を右テールライトハウジング（49B）に合わせ、APネジで固定します。



ステージ④⑨右トライポッドバー・右テールライト・フレームの合体


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。




STEP2

ステージ④⑥で組み立てたトランスミッションクーリングライン (46F・46H) をアップパーフレーム (47A) の右側に取り付け、APネジで固定します。

ネジ止めしやすいように、トランスミッションクーリングライン (46F・46H) のパイプアウトレットを一旦取り外すと、作業しやすくなります (青矢印)。




もう1つのトランスミッションクーリングライン (45Eと45G) をアップパーフレーム (47A) の左側に取り付け、APネジで固定します。




ステージ④⑨右トライポッドバー・右テールライト・フレームの合体

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。




これでアッパーフレーム (47A) をシャーシ (25A) と合体させる準備ができました。

STEP3



ステージ④⑥で組み立てたエンジンオイルリカバリータンク (46C) を画像のように配置します。ロアフレーム (25A) の穴 (赤矢印) にストラット (46A) のピンをはめ込みます。

画像のようにエンジンオイルリカバリーホース (46D) をフレームに通し、右ギアボックスハウジング (4A) の突起に差し込みます。




ステージ④ 右トライポッドバー・右テールライト・フレームの合体


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP4

画像のように右側のアップパーフレーム (47A) を、シャーシ (25A) とコックピットパーティションフレーム (37A) に合わせます (赤矢印)。



同時に左側のアップパーフレーム (47A) を、シャーシ (25A) とコックピットパーティションフレーム (37A) に合わせます (赤矢印)。エンジンオイルリカバリータンク (46C) を保持している支柱 (46A) が、所定の位置に収まっていることを確認します (青矢印)。



アップパーフレーム (47A) をXフレーム (40A) の突起にはめ込みます (赤矢印)。




ステージ④ 右トライポッドバー・右テールライト・フレームの合体


ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP5


アッパーフレーム (47A) を右サイドフレーム (39A) にAMネジ (2本) で固定します (赤矢印)。



アッパーフレーム (47A) を左サイドフレーム (38A) にAMネジ (2本) で固定します (赤矢印)。




アッパーフレーム (47A) を強化フレーム (45A) にAMネジ (2本) で固定します (赤矢印)。




ステージ④⑨ 右トライポッドバー・右テールライト・フレームの合体

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。


コックピットパーティションフレーム (37A) とアップパーフレーム (47A) をAMネジ (2本) で固定します (赤矢印)。



シャーシ (25A) を裏返し、左トライポッドバー (48A) と右トライポッドバー (49A) をBMネジ (2本) で固定します。



STEP6





テールライトLEDケーブル (黒・白 / 35G) を、画像のように右サイドフレーム (39A) の背後に引き回します。これを2枚の粘着テープ (49E) を使ってアップパーフレーム (47A) のトップバーに固定します。LEDのバルブを右のテールライトリフレクター (49C) に差し込みます (青丸印・赤矢印)。


ステージ④⑨右トライポッドバー・右テールライト・フレームの合体

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

テールライトLEDケーブル（黒・白／35G）のもう一方を、画像のように左サイドフレーム（38A）の背後に引き回します。これを2枚の粘着テープ（49E）を使ってアップパーフレーム（47A）のトップバーに固定します。LEDのバルブを右のテールライトリフレクター（48C）に差し込みます（青丸印・赤矢印）。




アップパーフレーム（47A）が取り付けられ、テールライトLEDケーブル（黒・白／35G）が配線された状態です。ケーブルが固定され、LEDのバルブが左右のテールライトリフレクターにはめ込まれています。



ステージ④⑨右トライポッドバー・右テールライト・フレームの合体

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ④⑨の完了



ステージ⑥0 リンフォースメンバー

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。


50A／左リヤタイヤ

IMネジ／1.7×3.5mm (×3)

50B／リンフォースメンバー




組立展開図




ステージ⑤⑩リインフォースメントバー

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1



画像のようにリインフォースメントバー (50B) をアッパーフレーム (47A) に合わせ、IMネジ (2本) で固定します。




リインフォースメントバー (50B) が固定された状態です。

ステージ⑥0 リンフオースメントバー

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ⑥0の完了



ステージ⑤ 左リアタイヤ

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

51A／リアホイールアウターリム


51B／リアホイールインナーリム

51C／ハブキャップ


51D／ワッシャー

BMネジ／2×4mm (×4)

MMネジ／2×5×5mm (×2)



組立展開図



ステージ⑤①左リアタイヤ

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1

ステージ⑤①で開梱した左リアタイヤ (50A) を組み立てます。画像で赤く塗られた溝は、タイヤの両サイドで深さが異なります。オレンジ矢印は浅い1mmです。



緑矢印は深い2mmの溝です。リアホイールアウターリム (51A) は、この深い溝の側にはめ込みます。



STEP2

画像のようにリアホイールアウターリム (51A) を、左リアタイヤ (50A) の溝が深い緑矢印のサイドに合わせます。リアホイールアウターリムを押し込みます。



リアホイールアウターリム (51A) が入りにくい場合には、タイヤをお湯に1分ほどつけておくと、柔らかくなって入れやすくなります。

ステージ⑤ 左リアタイヤ


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP3



タイヤを裏返してリアホイールインナーリム (51B) を反対側にはめ込み、3つの穴をリアホイールアウターリム (51A) のネジ穴に合わせます (赤矢印)。

STEP4



BMネジ (3本) でリアホイールインナーリム (51B) とリアホイールアウターリム (51A) を固定します。

リアホイールアウターリム (51A) にあるロック溝 (赤矢印) を確認してください。




ステージ⑤ 左リアタイヤ

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP5

リアホイールアウターリム (51A) を左リアアップライト (41A) のピンに合わせ、ロック溝がブレーキディスクローター (44G) のスロットとかみ合うまでホイールを回転させます (青矢印)。




STEP6




ワッシャー (51D) を通して、左リアタイヤ (50A) をMMネジで固定します。

ハブキャップ (51C) をリアホイールアウターリム (51A) にはめ込みます。



ステージ⑥左リアタイヤ

■ブルーの囲みは組立手順。 ■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。



ステージ52 リンフォースメンバー

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。


52A／右リヤタイヤ

IMネジ／1.7×3.5mm (×3)

52B／リンフォースメンバー




組立展開図




ステージ⑤② リンフォースメントバー

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1



画像のようにリンフォースメントバー (52B) をアッパーフレーム (47A) に合わせ、IMネジ (2本) で固定します。




リンフォースメントバー (52B) が固定された状態です。

ステージ⑤②リインフォースメンバー

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ⑤②の完了



ステージ53 右リアタイヤ

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

53A／リアホイールアウターリム

53B／リアホイールインナーリム


53C／ハブキャップ

53D／ウォッシャー


53E／サポートブラケット

BMネジ／2×4mm (×4)

MMネジ／2×5×5mm (×2)



組立展開図



ステージ⑤③ 右リアタイヤ

■ブルーの囲みは組立手順。 ■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1

ステージ②で開梱した右リアタイヤ (52A) を組み立てます。画像で赤く塗られた溝は、タイヤの両サイドで深さが異なります。オレンジ矢印は浅い1mmです。



緑矢印は深い2mmの溝です。リアホイールアウターリム (53A) は、この深い溝の側にはめ込みます。



STEP2

画像のようにリアホイールアウターリム (53A) を、左リアタイヤ (52A) の溝が深い緑矢印のサイドに合わせます。リアホイールアウターリムを押し込みます。




リアホイールアウターリム (53A) が入りにくい場合には、タイヤをお湯に1分ほどつけておくと、柔らかくなって入れやすくなります。

ステージ53 右リアタイヤ


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP3



タイヤを裏返してリアホイールインナーリム (53B) を反対側にはめ込み、3つの穴をリアホイールアウターリム (53A) のネジ穴に合わせます (赤矢印)。

STEP4



BMネジ (3本) でリアホイールインナーリム (53B) とリアホイールアウターリム (53A) を固定します。

リアホイールアウターリム (53A) にあるロック溝 (赤矢印) を確認してください。




ステージ53 右リアタイヤ


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP5


右リアタイヤを取り付ける前に、サポートブラケット (5D) をギアボックスサポートレバー (5C) とスタビライジングロッド (5E) から取り外します。スタビライジングロッドをサポートブラケットから引き抜き (青矢印)、サポートブラケットをギアボックスサポートレバーから外します (赤矢印)。



取り外したブラケットを、本ステージで開梱したサポートブラケット (53E) に交換します。サポートブラケットをギアボックスサポートレバー (5C) のD型の穴に押し込み、スタビライジングロッド (5E) の突起をブラケットにはめ込みます。



STEP6




リアホイールアウターリム (53A) を右リアアップライト (42A) のピンに合わせ、ロック溝がブレーキディスクローター (44G) のスロットとかみ合うまでホイールを回転させます (青矢印)。

ステージ⑤③ 右リアタイヤ


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP7



ワッシャー (53D) を通して、左リアタイヤ (52A) をMMネジで固定します。



ハブキャップ (53C) をリアホイールアウターリム (53A) にはめ込みます。



ステージ53 右リアタイヤ

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ53の完了



ステージ54 キャビンバルクヘッド

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

54A／キャビンバルクヘッド


54B／ボルテージレギュレータ

54C／電気ケーブル(青)


54D／電気ケーブル(赤)

54E／左チューブラーフレームポスト

54F／右チューブラーフレームポスト



組立展開図




ステージ⑤4 キャビンバルクヘッド

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1



作業は塗装がグレーの面です。青 (54C) と赤 (54D) の電気ケーブルを、D字型の穴 (オレンジ矢印) の下にある、2つの穴に通して、キャビンバルクヘッド (54A) にはめ込みます。

左側が赤いケーブル、右側が青いケーブルであることを注意してください。



STEP2

ボルテージレギュレータ (54B) を、電気ケーブルの上にあるD字型の穴に押し込みます。




画像のようにボルテージレギュレータ (54B) は、電気ケーブルの上部を少し覆い隠して押し込みます。

ステージ54 キャビンバルクヘッド

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。


STEP3

作業は塗装がシルバーの面です。キャビンバルクヘッド (54A) から突き出た電気ケーブルを画像のようにカットします。




STEP4

作業は塗装がシルバーの面です。画像のように、左チューブラーフレームポスト (54E) をキャビンバルクヘッド (54A) に押し込みます。



画像のように、右チューブラーフレームポスト (54F) をキャビンバルクヘッド (54A) に押し込みます。



ステージ54 キャビンバルクヘッド

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ54の完了

