

STEVE MCQUEEN'S ICONIC **PORSCHE** **917KH**



パック⑩組立ガイド

ステージ⑦③右シャーシプレート

ステージ⑦④バッテリー

ステージ⑦⑤フューエルフィルターネック・ブリーザーパイプ

ステージ⑦⑥右リアホイールアーチ

ステージ⑦⑦スペアタイヤ・スペアタイヤホイール

ステージ⑦⑧フロントブレーキクーリングジャケット

ステージ⑦⑨フロントホイールアーチ

ステージ⑧⑩フロントボディ

● 組み立て前の注意点 ●

- ① 予備ネジが付属しています（必要本数+1個が予備）。よって組み立てに2本必要な場合には「×3」とリストに示されます。
- ② 異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ③ 複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。
- ④ ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。
- ⑤ 金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れると頭やネジ山が破損します。ネジの先に機械オイルなどの潤滑剤をほんの少し付けければ、スムーズに締められます。
- ⑥ 右・左の表記は、着座ドライバーから見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ポルシェ AG からライセンスを得て製作されたモデルです。スティーブ・マックイーンの肖像権・人格権は、チャドウィック・マックイーンとテリー・マックイーンらの許諾を得ています。

AGORA
MODELS

ステージ⑦右シャーシプレート

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

73A／右シャーシプレート

73B／フューエルポンプ


73C／保護シールド

73D／ポンプフィッティング


73E／コネクタ

73F／網組フューエルライン

73G／フューエルライン



組立展開図




ステージ⑦右シャーププレート


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1

フューエルライン (73G) を、50mm (73G1) と 90mm (73G2) の長さに切り分けます。




90mmのフューエルライン (73G2) の両端を、写真のように右シャーププレート (73A) の突起に合わせます。



STEP2



フューエルポンプ (73B) 上部のD型突起を保護シールド (73C) の穴に押し込みます。50mmのフューエルライン (73G1) を画像のように曲げて、フューエルポンプ下部の突起に差し込みます。



ステージ⑦ 右シャーシプレート

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。


保護シールド (73C) のD型突起を、右シャーシプレート (73A) の穴に押し込み、50mmのフューエルライン (73G1) を保護シールドの突起に差し込みます。



右シャーシプレート (73A) にフューエルポンプとフューエルライン (73G) が取り付けられた状態です。

STEP3

網組フューエルライン (73F) の一端をコネクタ (73E) に差し込み、コネクタをポンプフィッティング (73D) の突起に差し込みます。



ステージ⑦右シャーシプレート

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP4

画像のように、ポンプフィッティング (73D) をフューエルポンプ (73B) の突起にはめ込みます。



ステージ⑦の完了



ステージ⑦④バッテリー

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

74A／バッテリー

74B／バッテリーホルダー


74C／バッテリーカバー

74D／バッテリーターミナル (×2)

74E／サポートロッド

74F／保護シールド

LPネジ／1.2×3.5mm (×3)



組立展開図




ステージ⑦④バッテリー

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。


STEP1

2つのバッテリーターミナル (74D) をバッテリー (74A) の穴に差し込み、LPネジ (2本) で固定します。続いてバッテリーカバー (74C) の2本の突起をバッテリーの穴にはめ込みます。



STEP2


バッテリーホルダー (74B) を、右シャーシプレート (73A) に取り付けられた保護シールド (73C) 後部の穴に押し込みます。続いてバッテリー (74A) の突起をバッテリーホルダーの穴に押し込みます。



ステージ⑦④バッテリー

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ⑦④の完了






ステージ75 フューエルフィルターネック・ブリーザーパイプ

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

75A／フューエルフィルターネック
75B／フューエルフィルターネック
75C／フューエルフィルターキャップ
75D／ハンドル
75E／トレイ
75F／ブリーザーパイプ
75G／ブリーザーパイプ

75H／フューエルポンプ
75I／コネクター（×3）
75J／フューエルポンプフィッティング
75K／フューエルライン
75L／網組フューエルライン
BMネジ／2.0×4mm（×3）
APネジ／1.7×4mm（×4）




組立展開図

ステージ⑦5 フューエルフィルターネック・ブリーザーパイプ


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

組立展開図




STEP1

2つに分割されたフューエルフィルターネック (75A・75B) を合わせ、APネジ (2本) で固定します。フューエルフィルターネックをトレイ (75E) にはめ込み、下から右シャーシプレート (73A) にAPネジ固定します。



2本のブリーザーパイプ (75F・75G) を、それぞれフューエルフィルターネックと右シャーシプレート (73A) の突起に接続します。




ステージ⑦5 フューエルフィルター・ブリーザーパイプ


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP2

ハンドル (75D) をフューエルフィルターキャップ (75C) に押し込み、フューエルフィルターキャップをフューエルフィルターネックの上部に押し込みます。フューエルポンプ (75H) を保護シールド (74F) の穴にはめ込み、右シャーシプレート (73A) の中央の穴に押し込みます。続いてフューエルライン (75K) をフューエルポンプと右シャーシプレートの突起に差し込みます。




画像のように、右シャーシプレート (73A) をシャーシのクロスバー (25A) と右フューエルタンク (33A) の上部に配置します。



STEP3


右シャーシプレート (73A) を支えながらシャーシ (25A) を裏返し、右シャーシプレートと右フューエルタンク (33A) をBMネジ (2本) でシャーシに固定します。



ステージ⑦⑤ フューエルフィルターネック・ブリーザーパイプ


ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

シャーシ (25A) を表に返し、左シャーシプレート (69A) から出ている2本の網組フューエルライン (70G) にコネクター (75I) を取り付けます。




STEP4

網組フューエルライン (70G) を曲げて、フューエルフィルターネック (75B) の突起にはめ込みます。




網組フューエルライン (75L) に残りのコネクター (75I) をはめ込み、コネクターをフューエルポンプフィッティング (75J) に差し込みます。




ステージ⑦⑤ フューエルフィルター・ブリーザーパイプ

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP5



フューエルラインを取り付けやすいように、Y字ジョイント (39B) を右サイドフレーム (39A) から外します (赤矢印)。網組フューエルライン (75L／緑色) をY字ジョイントの底部接続部にはめ込み、画像のように配管してからフューエルポンプフィッティング (75J) をフューエルポンプ (75H) の突起に差し込みます。もう1本の網組フューエルライン (73F／赤色) を画像のように配管し、Y字ジョイントに接続します。接続が終わったらY字ジョイントは右サイドフレームに戻します (赤と緑は組み立てやすいように便宜上色分けしています)。





ステージ⑦④で開梱したサポートロッド (74E) を、右シャーシプレート (73A) およびアッパーフレーム (47A) にはめ込みます (緑色)。

ステージ⑦⑤ フューエルフィラーネック・ブリーザーパイプ

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ⑦⑤の完了



ステージ⑦⑥右リアホイールアーチ


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

76A／右リアホイールアーチ

IMネジ／1.7×3.5mm (×6)

76B／リヤブレーキクーリングバルブ

BMネジ／2.0×4mm (×4)




ステージ⑦ 右リアホイールアーチ


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1

リアブレーキクーリングバルブ (72B) を右リアホイールアーチ (76A) に装着します。右リアホイールアーチをアッパーフレーム (47A) の上に配置し、前部を左シャーシプレート (73A) の下にはめ込みます。




右リアホイールアーチ (72A) をIMネジ (5本) で固定します。



STEP2



シャーシ (25A) を裏返して、右リアホイールアーチ (72A) の前部をBMネジ (3本) で固定します。



ステージ⑦ 右リアホイールアーチ

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ⑦の完了



ステージ⑦ スペアタイヤ・スペアホイール

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。


77A／スペアタイヤ

77B／スペアホイールアウターリム


77C／スペアホイールインナーリム

77D／スペアホイールストラップ

BMネジ／2.0×4mm (×4)



組立展開図




ステージ⑦ スペアタイヤ・スペアタイヤホイール


ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1

スペアホイールアウターリム (77B) をスペアタイヤ (77A) にはめ込みます。




スペアホイールインナーリム (77C) をスペアタイヤ (77A) にはめ込んでネジ穴を合わせ、BMネジ (3本) で固定します。



STEP2


スペアホイールストラップ (77D) には、クイックリリースレバーがあります。スペアホイールに固定すると、クイックリリースレバーは上向き (赤矢印) になり、平らな部分は下向きになります (緑矢印)。



ステージ⑦ スペアタイヤ・スペアタイヤホイール


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

スペアホイールストラップ (77D) の平らな部分が上向きになるように、アッパーフレーム (47A/白) の上に置きます (緑矢印)。スペアホイールストラップを画像のようにアッパーフレームに緩く結びます (赤の導線/まだ完全には結ばないでください)。強化フレーム (45A) にある凹部 (タイヤの位置決め用) も確認してください (アッパーフレームは組み立てやすいように便宜上白くしています)。




STEP3

スペアタイヤ (77A) を強化フレーム (45A) の凹部に画像のようにセットします。




スペアホイールストラップ (77D) をスペアタイヤ (77A) の上に下から回します。クイックリリースレバーが上向きになるはず (赤矢印)。画像のようにクイックリリースレバーがホイールの上の位置にくるように、緩く結んだ下のストラップ (緑矢印) の締め付けを調整します。ストラップ (青色) の両端をアッパーフレーム (47A) に結んで、ホイールを固定します。余分なストラップはフレームに巻き付けておいてください。




ステージ⑦ スペアタイヤ・スペアタイヤホイール

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。



スペアタイヤ (77A) がスペアホイールストラップ (77D) に固定された状態です。赤矢印のクイックリリースレバーの位置に注意してください。

ステージ⑦の完了




ステージ⑦8 フロントブレーキクーリングジャケット

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

78A／フロント左ブレーキクーリングジャケット


78C／モデルサポート (×4)

78B／フロント右ブレーキクーリングジャケット



フロントブレーキクーリングジャケットは、短い曲線部分の形状がわずかに異なります (オレンジ矢印)。組立展開図でパーツを識別してください。

組立展開図



ステージ⑦⑧フロントブレーキクーリングジャケット


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1

右ブレーキディスク冷却エアダクト (30I) の吸気口を確認します (オレンジ矢印／シャーシの下から見た画像)



フロント右ブレーキクーリングジャケット (78B) の湾曲した短い端を、吸気口にはめ込みます。



STEP2


左ブレーキディスク冷却エアダクト (30C) の吸気口を確認します。




ステージ⑦⑧フロントブレーキクーリングジャケット

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

フロント左ブレーキクーリングジャケット (78A) の湾曲した短い端を、吸気口にはめ込みます。



STEP3




左右のフロントブレーキクーリングジャケットを、フロントフロアパネル (65A) のスロット (緑矢印・赤矢印) に収めます。

ステージ⑦8フロントブレーキクーリングジャケット

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ⑦8の完了



ステージ⑦9 フロントホイールアーチ

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。


79A／フロント左ホイールアーチ

IMネジ／1.7×3.5mm (×8)

79B／フロント右ホイールアーチ



組立展開図




ステージ⑦9ホイールアーチ


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1

フロント左ホイールアーチ (79A) をフロントフロアパネル (65A) に配置します。フロント左ホイールアーチを取り付ける際、ヘッドライトの配線を挟まないように注意してください (オレンジ矢印)。フロントフロアパネルを下から支えながら、IMネジ (3本) で固定します。




フロント右ホイールアーチ (79B) をフロントフロアパネル (65A) に配置します。フロント右ホイールアーチを取り付ける際、ヘッドライトの配線を挟まないように注意してください (オレンジ矢印)。フロントフロアパネルを下から支えながら、IMネジ (3本) で固定します。




ステージ⑦⑨ホイールアーチ

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。



左右のフロントホイールアーチがフロントフロアパネル (65A) に装着された状態です。


ステージ⑦⑨の完了



ステージ⑧フロントボディ

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

80A／フロントボディ



ステージ⑧ではフロントボディからクロスサポートを取り外しています。この作業は後の工程で、フロントボディを取り付けるときに外してもOKです。いずれにしてもフロントボディは、パッケージに収納して大切に保管しておいてください。

組立展開図




ステージ⑧ フロントボディ

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。


STEP1

塗装を傷めないように、作業台に保護シート（柔らかい布など）を敷いてフロントボディ（80A）を置きます。クロスサポートの両端にあるネジを外します（赤矢印）。



STEP2

ステップ1と同様にクロスサポートをフロントボディ（80A）から外します。



クロスサポートとネジは一緒にして、パッケージに保管してください。

ステージ⑧0フロントボディ

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ⑧0の完了

