

STEVE MCQUEEN'S ICONIC **PORSCHE** **917KH**



バック⑫組立ガイド

ステージ⑩リアフード

ステージ⑪エアダクト・透明プラグ

ステージ⑫リアセンタースポイラー

ステージ⑬リアフードパネル・フューエルホース

ステージ⑭リアフードパネル・スポイラー・フードライト

ステージ⑮コックピットベンチレーションパイプ・フロントボディ

ステージ⑯左サイドフェアリング

ステージ⑰右サイドフェアリング

ステージ⑱ドアシル・ドアトリム

ステージ⑲ボトムパネル・スピーカー・デカール

ステージ⑳各種デカール・バッテリーカバー

● 組み立て前の注意点 ●

- ① 予備ネジが付属しています（必要本数+1個が予備）。よって組み立てに2本必要な場合には「×3」とリストに示されます。
- ② 異なるネジが交ざらないように注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山が微妙に異なります。誤ったネジを使用すると、ネジ山や部品が破損することがあります。
- ③ 複数のネジで部品を固定する際、最初に各ネジを緩く締め付け、部品が正しく取り付けられているかを確認してから、各ネ

- ジを増し締めしてください（締めすぎないように注意）。
- ④ ドライバーの金属部分を磁石でこすると磁化され、先端でネジを保持しやすくなり、組み立てが楽になります。
- ⑤ 金属部品を留めるネジがきつい場合、無理に入れると頭やネジ山が破損します。ネジの先に機械オイルなどの潤滑剤をほんの少し付けければ、スムーズに締められます。
- ⑥ 右・左の表記は、着座ドライバーから見た左右となります。

● 厳重注意 ● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

ポルシェ AG からライセンスを得て製作されたモデルです。スティーブ・マックイーンの肖像権・人格権は、チャドウィック・マックイーンとテリー・マックイーンらの許諾を得ています。

AGORA
MODELS

ステージ⑨リアフード


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

90A／リアフード


PM／ネジ2.0×4mm (×5)

90B／ヒンジクランプ (×2)

90C／透明テープ (×2)



組立展開図





ステージ⑨リアフード

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1


2つのヒンジクランプ (90B) をフロントボディ (80A) の下側にはめ込み、PMネジ (4本) で固定します。



ヒンジクランプがフロントボディに固定された状態です。

STEP2


透明テープ (90C) を青矢印のように台紙から剥がします。



ステージ⑨リアフード


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

透明テープ (90C) をフロントボディ (80A) の縁に巻き (緑矢印)、テープの縁を接合部 (赤矢印) に合わせます。これはリアフード (90A) のフィッティング作業を行う際、塗装を保護するためのものです。




STEP3

リアフード (90A) とフロントボディ (80A) を画像のように45度の角度で合わせます。この角度を保ったまま、リアフードに取り付けた2つのヒンジクランプ (90B) をボディに差し込みます (赤矢印)。ヒンジをセットできたらフードを水平にします (緑矢印)。



リアフード (90A) がフロントボディ (80A) に正しくフィッティングされた状態です。




ステージ⑨リアフード


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP4

リアフード (90A) のフィッティングを確認したら、リアフードを45°の角度まで跳ね上げ、フロントボディ (80A) から外します。



ステージ⑨の完了



ステージ⑨ エアダクト・透明プラグ

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

91A／左エアダクト

91B／右エアダクト


91C／透明プラグ

91D／両面テープリング (×2)

IM／ネジ1.7×3.5mm (×5)




組立展開図




ステージ⑨ エアダクト・透明プラグ

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1



「L」のマークが付いた左エアダクト (91A) を、画像のようにリアフード (90A) の下側に配置し、IMネジ (2本) で固定します。エアダクトのリップ部分は、リアフードの通気口に合わせてください (オレンジ矢印)。




「R」のマークが付いた右エアダクト (91A) を、画像のようにリアフード (90A) の下側に配置し、IMネジ (2本) で固定します。エアダクトのリップ部分は、リアフードの通気口に合わせてください (オレンジ矢印)。

ステージ⑨ エアダクト・透明プラグ


ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP2


両面テープリング (91D) の台紙をはがし (青矢印)、透明プラグ (91C) に画像の向きで貼り付けます。



両面テープリング (91D) の裏紙をはがし (青矢印)、リアフード (90A) の左内側にある穴に貼り付けます。この時プラグの切り欠き部分 (赤矢印A) は、フード内側の補強構造体 (赤矢印B) に合わせるように貼り付けます。



リアフード (90A) に左右のエアダクト (91A・91B) と、透明プラグ (91C) が装着された状態です。



ステージ⑨ エアダクト・透明プラグ

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ⑨の完了




ステージ⑨リアセンタースポイラー


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

92A／リアセンタースポイラートップ
92B／リアセンタースポイラーボトム

KM／ネジ1.7×3×5mm (×3本)



組立展開図




ステージ②リアセンタースポイラー


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1

リアセンタースポイラーボトム (92B) の突起を、リアセンタースポイラートップ (92A) の穴にはめ込みます。




リアセンタースポイラーとリアフード (90A) を画像のように配置し、リアセンタースポイラーボトム (92B) のフレームに開いた穴を、リアフードのネジ穴に合わせます。



STEP2


リアセンタースポイラーをKMネジ (2本) でリアフードに固定します。ネジは締めすぎないでください。リアセンタースポイラーが上下に少し動く程度に調整します。



ステージ②リアセンタースポイラー

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ②の完了



ステージ⑨リアフードパネル・フューエルホース

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

93A／リアフードパネル

93B／ロックベース (×2)


93C／ロック (×2)

93D／フューエルホース (ロング)

93E／フューエルホース (ショート)


93F／フューエルブリーザーホース

AP／ネジ1.7×4mm (×3)



フューエルホースロング (93D)、フューエルホースショート (93E)、フューエルブリーザーホース (93F) は、品番が記された別の袋に収められています。こちらのパーツをお使いください。

組立展開図




ステージ⑨リアフードパネル・フューエルホース


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1

ロック (93C) とロックベース (93B) を画像のように合わせ、しっかりと押し込みます。




2つのロックベース (93B) をリアフードパネル (93A) に合わせ、裏側からAPネジ (2本) で固定します。



STEP2


シャーシを作業台に置いてください。シャーシの左側に配管したフューエルホース (70F) と編組フューエルライン (70G) の2本をコネクター (70E) ごと外します (確認しやすいように赤と緑で塗っています)。続いてフューエルパイプ (38C) とコネクター (38D) を外します (確認しやすいように青と緑で塗っています)。赤矢印は、ラインやパイプを引き抜く方向を示しています。



ステージ⑨リアフードパネル・フューエルホース


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

シャーシの右側に配管したフューエルパイプ (38C) とコネクター (75I) を外します (確認しやすいように青と緑で塗っています)。フューエルライン (73G) を取り外します (確認しやすいように赤で塗っています)。次に、編組フューエルライン (70G) とコネクター (75I) を取り外し (確認しやすいように赤と緑で塗っています)、Y字ジョイント (39B) に差し込みます (赤矢印)。黄色でハイライトされているもう一つの編組フューエルライン (70G) を取り外し、コネクター (75I) も一時的に外します。




STEP3

次にフューエルホースロング (93D) を右のシャーシプレート (73A) の突起に差し込み、エンジンの反対側まで通します (確認しやすいように緑で塗っています)。フューエルブリーザーホース (93F) にコネクター (75I) を取り付け、フューエルフィルターネック (75B) に差し込んでエンジンの反対側まで通します。





シャーシの左側。フューエルホースロング (93D) を燃料フィルター (38B) に取り付けます (確認しやすいように緑で塗っています)。フューエルブリーザーホース (93F) をキャップ (70C) に取り付けます。フューエルホースショート (93E) をフューエルマニホールド (70B) とフューエルポンプ (69B) に取り付けます。



ステージ⑨リアフードパネル・フューエルホース

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。



シャーシのエンジン周りでフューエルホースが付け替えられました。フューエルホースの配置は、この画像で再確認してください。



ステージ③リアフードパネル・フューエルホース

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ③の完了



ステージ⑨④リアフードパネル・スポイラー・フードライト

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。


94A／左スポイラー

94B／右スポイラー


94C／フードライト

NP／ネジ1.2×2.5mm (×10)

IM／ネジ1.7×3.5mm (×5)



組立展開図



ステージ⑨④リアフードパネル・スポイラー・フードライト

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。


STEP1

「L」マーク（オレンジ矢印）が付いた左スポイラー（94A）を、リアフードパネル（93A）にはめ込み、NPネジ（4本）で固定します。

細いドライバーを使って作業してください。




「R」マーク（オレンジ矢印）が付いた右スポイラー（94B）を同じように取り付け、NPネジ（4本）で固定します。



STEP2


リアフードパネル（93A）のネジ穴とリアフード（90A）のネジ穴を合わせ、IMネジ（4本）固定します。



ステージ⑨④リアフードパネル・スポイラー・フードライト

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

フードライト (94C) をリアフード (90A) の右側に穴に押し込みます。画像のようにガラスが車の前方を向くように取り付けます。



ステージ⑨④の完了



ステージ⑨5 コックピットベンチレーションパイプ・フロントボディ

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

95A／左パイプハーフ

95B／左パイプハーフ

95C／右パイプハーフ

95D／右パイプハーフ


95E／右パイプハーフ

95F／右パイプハーフ


EP／ネジ1.7×5mm (×3)

IM／ネジ1.7×3.5mm (×3)

JM／ネジ2.0×5mm (×8本)




組立展開図




ステージ⑨5 コックピットベンチレーションパイプ・フロントボディ

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

組立展開図



STEP 1




ハーフになったパイプを合わせます。組み合わせるのは95Aと95B、95Cと95D、95Eと95Fで、それぞれEPネジ（1本）で固定します。

ステージ⑨5 コックピットベンチレーションパイプ・フロントボディ


ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

3本のコックピットベンチレーションパイプが組み立てられました。以下の工程で、パイプは左パイプ (95AB)、右パイプ (95CD)、右パイプ (95EF) というパーツ番号で明記していきます。




STEP2

右パイプ (95CD) のネジのある端を、画像のように右エアスクープ (82C) に取り付けます。



ヘッドライトLEDケーブル (35F) を画像の位置に移動します。




ステージ⑨5 コックピットベンチレーションパイプ・フロントボディ


ブルーの囲みは組立手順。■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP3

シャーシ (25A) の前面。ヘッドライトLEDケーブル (35F) を画像の位置に移動します。



フロントボディ (80A) を画像のようにシャーシ (25A) に合わせます。盛り上がったシャーシのネジ穴を、フロントボディの対応するネジ穴に合わせます (青矢印)。右パイプ (95CD) は、下の画像のようにフレームワークの中に配置します (確認しやすいように赤く塗っています)。フューエルフィラーネックが、フロントボディの溝と合っていることを確認して装着します (オレンジ矢印)。




右パイプ (95CD) はフレームを通して、ダッシュボードの下に誘導します。



ステージ⑨5 コックピットベンチレーションパイプ・フロントボディ


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ヘッドライトLEDケーブル (35F) の両端を接続します (青矢印)。接続後、ヘッドライトLEDケーブルが見えないように側面へ隠します (赤矢印)。



STEP5

右パイプ (95EF) のネジのある端を、画像のように右エアスクープ (82C) にはめ込みます。



ピンセットでパイプの端を押すと、うまくいきます (オレンジ矢印)。

左のドアを開け、左パイプ (95AB) をフレーム (赤矢印) から手前に向かって通します。




ダッシュボードの下から指やピンセットでパイプの先端を押すと、うまくいきます。

ステージ⑨5 コックピットベンチレーションパイプ・フロントボディ


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

左パイプ (95AB) のネジのある端を、ピンセットを使って左エアスクープ (82B) にはめ込みます。




STEP6

フロントボディを装着します。フロントボトムパネル (65A)、シャーシ (25A)、左右のマッドガード (35A・35B) の赤丸部分をJMネジ (6本) で固定します。ネジが完全に締め付けられ、フロントボディが平らになっていることを確認してください (特にオレンジ矢印の背面の接続部)。




トップロールケージ (84A) には、コックピットパーティションフレーム (37A) の穴と一致する2つのネジ穴があります。穴が合っていることを確認してください。穴が合わない場合、ネジを緩めて、フロントボディの装着を再調整します。




ステージ⑨5 コックピットベンチレーションパイプ・フロントボディ

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

トップロールケージ (84A) とコックピットベンチレーションフレーム (37A) を、IMネジ (2本) で固定します。



ステージ⑨5の完了



ステージ⑨⑥左サイドフェアリング

■ブルーの囲みは組立手順。 ■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

96A／左サイドフェアリング

96B／アッパーブラケット


96C／ブラケット1 (×2)

96D／ブラケット2


96E／ブラケット3

96F／フロントプレート

IM／ネジ1.7×3.5mm (×14)




組立展開図




ステージ⑨⑥左サイドフェアリングス

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

組立展開図



STEP 1




ブラケット2 (96D)、ブラケット3 (96E) および2つのブラケット1 (96C) を、画像のように左サイドフェアリング (96A) の裏側に配置します。ブラケットをIMネジで固定します。

ステージ⑨⑥左サイドフェアリング

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

アッパーブラケット (96B) とフロントプレート (96F) を左サイドフェアリング (96A) の裏側に配置し、IMネジ (3本) で固定します。




STEP2

左サイドフェアリング (96A) を、シャーシ (25A) および左シャーシプレート (69A) に取り付けます。黄色いケーブルを出し、ほかのケーブルはフロントプレート (96F) に隠して、左サイドフェアリングを配置します。



ブラケット (96C、96D、96E) をIMネジ (4本) で固定します (確認しやすいように黄く塗っています)。




左サイドフェアリング (96A) がフロントボディとぴったり合うように、ネジとブラケットを調整します。

ステージ⑨⑥左サイドフェアリング


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP6

モデルを裏返して、左のドアを開けます。左コックピットハウジング (68A) の上からIMネジで、左サイドフェアリング (96A) を固定します。





再度モデルを裏返し、シャーシ (25A) からCMネジを外します。



ステージ⑨⑥左サイドフェアリング

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ⑨⑥の完了



ステージ⑦右サイドフェアリング

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

97A／右サイドフェアリング

97B／アッパーブラケット

97C／ブラケット1 (×2)


97D／ブラケット2

97E／ブラケット3


97F／フロントプレート

IM／ネジ1.7×3.5mm (×14)

SM／ネジ1.7×3.5mm (×3本)




組立展開図




ステージ⑨ 右サイドフェアリング

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

組立展開図



STEP 1




ブラケット2 (97D)、ブラケット3 (97E) および2つのブラケット1 (97C) を、画像のように右サイドフェアリング (97A) の裏側に配置します。ブラケットをIMネジで固定します。

ステージ⑨ 右サイドフェアリング


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

アップラーブラケット (97B) とフロントプレート (97F) を右サイドフェアリング (97A) の裏側に配置し、IMネジ (3本) で固定します。




STEP2

右サイドフェアリング (97A) を、シャーシ (25A) および右シャーシプレート (73A) に取り付けます。



ブラケット (97C、97D、97E) をIMネジ (4本) で固定します (確認しやすいように黄く塗っています)。




右サイドフェアリング (97A) がフロントボディとぴったり合うように、ネジとブラケットを調整します。

ステージ⑨ 右サイドフェアリング


ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP6

モデルを裏返して、右のドアを開けます。右コックピットハウジング (68B) の上からIMネジで、右サイドフェアリング (97A) を固定します。



モデル後部のフレームにあるIMネジ (2本) を取り外し (赤矢印)、本ステージで開梱したSMネジに付け替えます。





ここでスピーカー (34C) を接続します。単4電池2本を電池ボックスにセットし、スイッチを「ON」にしてギミックを試してみてください。左のドアを開けて、ブレーキペダルと3つのスイッチを押して、ライトとサウンドをテストをします (ステージ⑩のSTEP⑥以降を参照)。機能しない場合には、左右のサイドフェアリングを外して、配線が切断されていないか、引っ掛かっているか、確認します。

ステージ⑦右サイドフェアリング

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ⑦の完了



ステージ98ドアシル・ドアトリム


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

98A／左ドアシル

98B／右ドアシル


98C／左ドアトリム

98D／右ドアトリム



似た形状のパーツです。識別のためにパーツには「R」(右)、「L」(左) マークが付いています。

組立展開図




ステージ98 ドアシル・ドアトリム

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。


最終的なモデルの調整で、サイドフェアリングを取り外す可能性もあります。このためドアシルとドアトリムは、組立工程の最終段階で取り付けでもOKです。

STEP1


右ドアを開け、右ドアシル (98B) と右コックピットハウジング (68B) を画像のように合わせます。右ドアシル下部の突起を右コックピットハウジングの穴に押し込みます。



丸い形状の右ドアトリム (98D) の突起を、右コックピットハウジング (68B) の外側にある穴に押し込みます。



右ドアシル (98B) と右ドアトリム (98D) が右コックピットハウジング (68B) に装着された状態です。ぴったりと収まっているか確認して、ドアを閉めます。




ステージ⑨8ドアシル・ドアトリム


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP2


左ドアを開け、左ドアシル (98A) をイグニッションボックス (56L) の下に差し入れます (緑矢印)。左ドアシル下部の突起は、左コックピットハウジング (68A) の穴に押し込みます (青矢印)。



平たい形状の左ドアトリム (98C) の突起を、左コックピットハウジング (68A) の外側にある穴に押し込みます。





左ドアシル (98A) と左ドアトリム (98C) が左コックピットハウジング (68A) に装着された状態です。ぴったりと収まっているか確認して、ドアを閉めます。



ステージ⑧ドアシル・ドアトリム

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ⑧の完了



ステージ99ボトムパネル・スピーカー・デカール

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

99A／ボトムパネル

99B／クランプ

99C／デカール (×2)

BM／ネジ2.0×4mm (×8)


PM／ネジ2.0×4mm (×6)

MP／ネジ2.0×4mm (×3)

OP／ネジ1.7×3mm (×3本)




組立展開図



ステージ⑨ ボトムパネル・スピーカー・デカール

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

組立展開図




ステージ⑨⑨ボトムパネル・スピーカー・デカール


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1

ステージ④で開梱したスピーカー (34C) のコーンを下向きにして、ボトムパネル (99A) の丸い凹みに入れます。これをクランプ (99B) で押さえて、MPネジ (2本) で固定します。スピーカーケーブルは、クランプの開口部から引き出します (オレンジ矢印)。




スピーカー (34C) をボトムパネル (99A) に取り付けた状態です。



STEP2


モデルを裏返します。ボトムパネル (99A) をモデルの上に置きます。画像のようにスイッチ (33D) をボトムパネルの凹部にはめ込みます。OPネジ (2本) でスイッチを固定します。



ステージ⑨ ボトムパネル・スピーカー・デカール


■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

スピーカー (34C) の黄ケーブルと配線済み回路基板 (32D) の黄ケーブルを接続します。接続したら、ボトムパネル (99A) をSTEP3のように裏返します。




STEP3

ボトムパネル (99A) を画像のように配置します (スイッチとスピーカーのケーブルは下に隠れます)。ケーブルがネジ穴にかかっていないことを確認し、PMネジ (5本) でシャーシ (25A) に固定します。



さらにBMネジ (6本) で、ボトムパネル (99A) をシャーシ (25A) に固定します。




ステージ⑨ ボトムパネル・スピーカー・デカール


ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP4

デカール (99C) 1枚をリアフードパネル (93A) に貼ります。デカールをサイズに合わせてカットし、30秒程度水に浸します。浸潤したデカールをリアフードパネルの中心に合わせて、スライドさせながら裏紙を剥がし、素早くデカールの位置を調整します。コットンで余分な水分を取り除き、デカールは乾燥させてから次の工程に進みます。



デカール軟化剤を使用すると貼りやすくなります。「Gulf」の「G」の上部を隙間に押し込む必要がある場合があります (オレンジ矢印)。




デカールが乾いたら、リアフードをモデルにセットします。ステージ⑨のSTEP②で貼った透明テープを剥がします。リアフード (90A) とフロントボディ (80A) を画像のように45度の角度で合わせます。この角度を保ったまま、リアフードに取り付けた2つのヒンジクランプ (90B) をボディに差し込みます (赤矢印)。ヒンジをセットできたらフードを水平にします (青矢印)。接合部のフロントボディのエッジを傷つけないように注意してください (緑矢印)。

ステージ⑨ ボトムパネル・スピーカー・デカール

ブルーの囲みは組立手順。グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP5

リアフード (90A) の支え方です。リアフードを上方に上げて、展開したボンネットリフトアーム (46J・46K) の先端を左エアダクト (91A) の凹部にはめ込んで支えます。はめ込むためには、支柱を前に押し出す必要が生じる場合があります。そのときは、ボンネットリフトアームのジョイント部のネジ (赤矢印) を調整してください。



ボンネットリフトアーム (46J・46K) で、リアフード (90A) を支えた状態です。

ステージ99 ボトムパネル・スピーカー・デカール

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ99の完了



ステージ⑩各種デカール・バッテリーカバー


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

100A／バッテリーカバー


100B／エンブレムデカール (×2)

100C／サイドナンバーデカール (×4)

100D／トップナンバーデカール (×2)



組立展開図




ステージ⑩各種デカール・バッテリーカバー


■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP1

フロントボディ (80A) にエンブレムデカール (100B) を貼ります。30秒程度水に浸します。浸潤したデカールをフロントボディのバンパーの上に合わせ、スライドさせながら裏紙を剥がし、素早くデカールの位置を調整します。コットンで余分な水分を取り除きます。




フロントボディ (80A) にエンブレムデカールが貼られた状態です。



STEP2

サイドナンバーデカール (100C) を貼ります。30秒程度水に浸します。浸潤したデカールを左サイドフェアリング (96A) にスライドさせながら裏紙を剥がします。ドアナンバーとぴったり合うように、素早くデカールの位置を調整してください。コットンで余分な水分を取り除きます。



ステージ100 各種デカール・バッテリーカバー

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。



左サイドフェアリング (96A) にサイドナンバーデカールが貼られた状態です。

STEP3

サイドナンバーデカール (100C) を右サイドフェアリング (97A) に貼ります。手順はSTEP2と同じです。



右サイドフェアリング (97A) にサイドナンバーデカールが貼られた状態です。




ステージ⑩各種デカール・バッテリーカバー

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP4

トップナンバーデカール (100D) を貼ります。30秒程度水に浸します。浸潤したトップナンバーデカールをリアフード (90A) の右側、フードライト (94C) と平行に45度の角度で配置します (オレンジ線)。スライドさせながら裏紙を剥がし、素早くデカールの位置を調整します。コットンで余分な水分を取り除きます。




リアフード (90A) にトップナンバーデカール (100D) が貼られた状態です。



STEP5


ステージ①で開梱したフードカバー (1B) をフロントボディ (80A) に装着します。赤丸印の部分をフードカバーロックで止めます。画像のようにブルーフードカバーロック (82F) を6個、ホワイトフードカバーロック (82H) を1個、オレンジフードカバーロック (82G) を1個使用します (いずれもステージ⑩で開梱)。



ステージ⑩各種デカール・バッテリーカバー

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

モデルを裏返して、単4電池2本（お手持ちの電池をご使用ください）を電池ボックスに挿入し、バッテリーカバー（100A）をボトムパネル（99A）にはめます。スイッチ（32D）を赤矢印方向にスライドさせて電源を入れます。



STEP6

左側のドアを開け、「WISCHER」と書かれたスイッチ（64L）を押します（赤丸印）。以下、①～③の画像のようにライトが点灯することを確認します。




①リアライトの点灯（48Dと49D）。




ステージ⑩各種デカール・バッテリーカバー

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

②ヘッドライトの点灯 (赤矢印)。



③計器板 (赤丸印) の奥にあるライトが点灯。
赤矢印の3つのダイヤルが、透過光で浮き上がる (赤矢印)。



STEP7


ブレーキペダル (26F) を押し続けます (確認しやすいように緑に塗っています)。ペン先などを使うと、押しやすくなります。



ステージ⑩各種デカール・バッテリーカバー

■ ブルーの囲みは組立手順。 ■ グリーンの囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ブレーキペダル (26F) を押している間、テールランプハウジング (48D・49D) 内のLEDが点灯します。



最後に「BENZINP」と書かれたスイッチ (64L) を押します。「LICHT」でエンジン音が鳴動します。ダッシュボード中央のスイッチ (64M) を押すと、ホーンが鳴ります。





ステージ⑩各種デカール・バッテリーカバー

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

STEP8

ステージ⑧で4個のモデルサポート(78C)をお届けしています。これを画像のように配置すると、車体を浮かしてデコレートできます。ステアリングの切り返しギミックを楽しむことができます。



ステージ⑩各種デカール・バッテリーカバー

■ブルーの囲みは組立手順。■グリーン囲みは、アドバイス・ヒントなどを記述しています。

ステージ⑩の完了



●お知らせ● 「ポルシェ917KH」の組立作業が完了しました。次に挑戦するモデルを選ぶと、初回バックが無料になります。また、モデルを美しい状態のまま末永く楽しんでいただくためには、専用のディスプレイケースに入れて保管するのが最適です。直射日光がモデルに当たらないように注意してください。

→詳しくは agoramodels.com でご確認ください。