

LaFerrari

A high-angle, front-quarter view of a red Ferrari LaFerrari hypercar. The car is positioned diagonally across the frame, showcasing its aerodynamic front end, large headlights, and distinctive front grille. The rear wing is partially visible, and the car's reflection is cast on the dark surface below. The background is a solid dark grey.

1:8スケール

究極のハイパーカー
究極のパフォーマンス
究極のスタイル

組立ガイド
Pack9

AGORA
MODELS®

STAGE65 | 左ドア THE LEFT DOOR 3

前ステージに引き続き
左ドアの組み立てを続けます。



PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	左ドア内部	1	ABS
2	左ドアフロントパネル	1	ABS
3	左ドアディテール	1	ABS
4	アッパー内張り	1	ABS
5	タイプAAネジ	1	メタル
6	タイプQネジ	2	メタル
7	タイプGネジ	3	メタル



STEP1

画像のように、左ドアディテール³を左ドアアッセンブリーに取り付け、タイプAAネジ⁵で固定します。




STEP2

左ドアフロントパネル²を左ドア内部¹にはめ込み、2本のタイプQネジ⁶で固定します。



STEP3

左ドアアッセンブリーに、左ドア内部¹を配置し、3本のタイプGネジ⁷で固定します。続いてアッパー内張り⁴を画像の位置に押し込みます。



左ドア内部 ¹



STAGE65完了

次のステージでも、引き続き左ドアを組み立てていきます。



STAGE66 | 左ドア
THE LEFT DOOR 4

「ラ・フェラーリ」のドアの開閉装置は
合理的かつ独創的で
上に跳ね上がるように開きます。



PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	左ドアインナーパネル	1	ABS
2	L字型パネル	1	ABS
3	アームレスト	1	ABS
4	タイプ Nネジ	2	メタル




STEP1

左ドアインナーパネル①を左ドアアッセンブリーに合わせてはめ込みます。

左ドアインナーパネル

①




STEP2

画像のように、アームレスト③を左ドアインナーパネル①にはめ込みます。

アームレスト

③




STEP3

画像のように、L型パネル②を左ドアインナーパネル①にはめ込みます。

L字型パネル


②



STEP4


ステージ62で組み立てた右ドアを、フロントガラスの前部とルーフにある2つの接続ポイントに組み込みます。タイプNネジ③で前部を固定します。

③



STEP5

左ドアも同様に組み込み、前部の
接続ポイントをタイプNネジ③で
固定します。



STAGE66完了

左右のドアがボディに取り付けられまし
た。ドア上部のピボットは未完成で、完全
に固定されていないので、保管の際は注
意してください。




STAGE67 | サーキットボード THE CIRCUIT BOARD

1:8スケール「ラ・フェラーリ」の
ギミックを制御するサーキットボードを
取り付けます。

PARTSLIST


NO.	名称	数量	素材
1	トップルーフ	1	ABS
2	サーキットボード	1	複合
3	タイプ EEネジ*	4	メタル
4	タイプ Iネジ	3	メタル
5	タイプFネジ	2	メタル
6	タイプPネジ	2	メタル

※タイプEEネジをお届けしました。これにはスベアが付属します。




サーキットボード(電子回路基)

お届けしたサーキットボードは、この組立説明書に掲載されている写真と異なる場合がありますが、組み立てや動作に支障はありません。また、電気的知識がなくても、ソケットを差し込むだけで完全に動作します。



STEP1

トッブルーフ¹の4つのネジポストを、取り付け穴に配置します。2本のタイプFネジ⁵で前部を固定し、2本のタイプPネジ⁶で後部を固定します。





トッブルーフ ¹





STEP2

ステージ57で開梱したサンバイザーを画像の場所に押し込みます。さらにファン、ドアスイッチ、オーバーヘッドライトのケーブルを右画像のように引き回します。




STEP3

画像のように、サーキットボード²をシャーシに配置し、3本のタイプ1ネジ⁴で固定します。




STEP4

画像のように、ステージ56で開梱したカバーパネルアッパーを取り付けます。このときオーバーヘッドライトケーブルを下に通して、電動給油キャップの近くに引き出します。





STEP5

ステージ52で開梱したアッパーリアサブフレームを、4本のタイプEEネジ③でメインシャーシに固定します。



STEP6

画像のように、ステージ42で開梱した左右のピラーをサブフレームに取り付けます。押し込んで取り付けますが、強度に不安があるならば、瞬間接着剤をわずかに塗布して固定してください。



STAGE67完了

サーキットボードが取り付けられました。






STAGE68 | ドアコントロールモーター THE DOOR CONTROL MOTORS

1:8スケール「ラ・フェラーリ」には、
2つのドアがモーターで自動開閉する
ギミックが搭載されています。

PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	断熱隔壁	1	ABS
2	左ドアモーター	1	複合
3	右ドアモーター	1	複合
4	ドアモーターブラケット	2	ABS
5	ドアピストンロッド	2	メタル
6	タイプGネジ	12	メタル
7	タイプNネジ	2	メタル
8	タイプGGネジ	1	メタル




組み立ての前に

ステージ68の作業はやや複雑です。このため組立説明には写真を用いて、作業工程を把握しやすいようにしました。まず、本ステージの作業前に、ステージ52で取り付けしたラックシャフトの向きを確認してください。





ラックシャフトを調整して、画像のように歯が上を向くようにします(赤丸印)。





STEP1

ドアピストンロッド⁵を2つのドアのうちの1つのピストンに挿入し、挿入した端がモデルの外側を向くようにロッドの向きを調整します。タイプNネジ⁸でドアピストンロッドのループを固定します。もう一方のドアも同じ作業を行います。



STEP2


画像の位置に、2つのモーターブラケット⁴を配置し、それぞれタイプGのネジ⁶で固定します。



STEP3


ドアを閉めた状態で、右ドアモーターと左ドアモーターを取り付けます。白丸のネジ穴を8本のタイプGネジ⑥で固定します。

※本モデルに取り付けたサーキットボードは画像と異なりますが、組み立てや動作に支障はありません。



STAGE68完了

左右のドアモーターを取り付けることでパーツが固定され、保管しやすくなりました。



STAGE69 | 左リアフェンダー
THE REAR LEFT FENDER

カーボンファイバー製の
リアフェンダーは軽量化とデザイン性の
向上に貢献しています。


PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	左リアフェンダー	1	ABS



STEP1

ステージ46で開梱したディテールアップパーツAを左リアフェンダー**1**に取り付けます。正しく取り付けるために、取り付け穴の大きさが異なります。注意してください(右画像参照)。




STEP2

画像のように、ステージ46で開梱したディテールアップパーツBを左リアフェンダー❶に取り付けます。




左リアフェンダー ❶



STAGE69完了

リア左フェンダーの組み立てが終わりました。保管しておいてください。



STAGE70 | 右リアフェンダー THE REAR RIGHT FENDER

ステージ69に続いて
右リアフェンダーを組み立てます。

PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	右リアフェンダー	1	ABS





STEP1

画像のように、ステージ48で開梱したディテールアップパーツAを右リアフェンダー❶に取り付けます。正しく取り付けるために、取り付け穴の大きさが異なります。注意してください(右画像参照)。



STAGE70完了

右リアフェンダーの組み立てが終わりました。
保管しておいてください。



STAGE71 フロントフレーム THE FRONT FRAMES

「ラ・フェラーリ」はフロントフェンダー内に
カーボンファイバー製の
強固な格子状フレームを備えています。

PARTSLIST


NO.	名称	数量	素材
1	左フロントフレーム	1	メタル
2	右フロントフレーム	1	メタル
3	右エアインテークチューブ	1	ABS
4	左エアインテークチューブ	1	ABS
5	タイプNネジ	2	メタル
6	タイプAネジ	2	メタル
7*	タイプJネジ	4	メタル
8	ボンネットシリンダーブラケット	1	ABS

※このステージにはタイプJ ネジが付属しています。




STEP1

ステージ03で組み立てたノーズアセンブリーに、「R」印がある右エアインテークチューブ③を取り付けます。



STEP2


引き続きノーズアセンブリーに、「L」印がある左エアインテークチューブ④を取り付けます



STEP3


画像のように、右フロントフレーム²をシャーシに配置し、2本のタイプJネジ⁷と1本のタイプAネジ⁶で固定します。

右フロントフレーム



STEP4

同様に左フロントフレーム¹をシャーシに固定します。




左フロントフレーム



STEP5

画像のようにノーズアセンブリーをシャーシに配置し、2本のタイプNネジ⑤で固定します。



STAGE71完了

フロントフレームとノーズアッセンブリーがシャーシに取り付けられました。



STAGE72 | 左フロントホイールアーチパネル
THE FRONT LEFT WHEEL ARCH PANEL

フロントホイールアーチパネルはもとより、
ボディパーツのすべてが
流れるような先鋭的デザインと
空力特性に貢献している。

PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	左フロントホイールアーチパネル	1	メタル

本ステージはパーツの確認・開梱だけです。次のバックで組み立てます。パーツは傷つけないように保管しておいてください。

